

## Anleitung zum Zusammenbau einer Aut-Saugdose

1. Stecken Sie die Türdichtung auf die Türe innen an und befestigen diese mit dem Metallklips.

2. Legen Sie die Türe in den Saugdosen-Rahmen.

3. Stecken Sie den Metalldorn durch den Rahmen und durch den ersten Teil der Türe.

4. Öffnen Sie die Türe und stecken Sie die Feder über den Metalldorn.

5. Stecken Sie den Metalldorn so weit in die Saugdose, so dass er links in den zweiten Teil der Türe ragt, aber noch nicht komplett durch den Rahmen.  
Dabei muß die Feder mit der kleinen Nase links nach unten gerichtet an der Türkante anliegen.

6. Mit einem kleinen Schraubenziehe spreizen Sie die lange Federnase etwas nach vorne, so dass Sie mit einer Spitzzange, die lange Federnase greifen können und nach vorne unten drehen und in das dafür vorgesehene Loch stecken.

Dafür ist es sinnvoll, wenn die Türe auf der linken Seite noch nicht mit dem Metalldorn im Rahmen fixiert ist.

7. Zuletzt kann der Metalldorn noch komplett in den Rahmen gedrückt werden.

8. Der Microschalter kann hinten an der Saugdose in die dafür vorgesehene Öffnung gesteckt werden und mit Superkleber ein wenig fixiert werden.

9. Mit den beiliegenden kleinen Kabeln können Sie die Verbindung zur Verkabelung Steuerleitung der Staubsauganlage vornehmen.

